Mode d'emploi

• Portez votre appareil NTI-tss tous les soirs et / ou le jour, comme indiqué par votre dentiste.

• Votre appareil doit s'adapter autour de vos dents parfaitement

• Cessez d'utiliser et consulter votre dentiste dans les cas suivants:

  o Si vous pouvez enlever l'appareil sans utiliser vos mains

  o Si vous sentez un mouvement pendant que l’appareil est dans la bouche

  o Si vous voyez des fissures sur l'appareil

  o Si vous voyez une usure inhabituelle sur l’appareil (exemple : un bord tranchant)

• Ne tentez jamais de porter l’appareil en mangeant ou en buvant

• Ne jamais insérer ou retirer l'appareil en position couchée sur le dos. Insérez ou retirez uniquement en position debout ou en position assise

Votre appareil NTI-tss est non poreux afin de ne pas absorber les taches et les odeurs. Pour nettoyer l'appareil, vous pouvez tout simplement passer sous l'eau tiède (pas de dentifrice) à chaque fois que vous retirez l’appareil.

• Ne pas utiliser l'alcool ou de produits à base d'alcool pour le trempage ou le nettoyage. (Plusieurs rince-bouches sont à base d'alcool. s'il vous plaît lire attentivement les étiquettes!)

• Ne pas faire bouillir.

• Utilisez l'étui fourni pour ranger votre appareil, humide ou sec

S'il vous plaît communiquez avec votre dentiste pour toute question concernant votre appareil NTI-tss. S'il vous plaît apportez votre appareil avec vous à tous les rendez-vous dentaires de routine afin qu'il puisse être examiné pour des réparations ou des ajustements.



www.prismadentistes.ca | 514.739.0097